



?????????????: Multivac  
Type: R145  
???? ??????: 2011

???? ?????????????? Multivac R145 ?????????????????? ????? ?????????????? 2011. ?? ?????????? ????? ??????  
???? 320mm ??? ??????? ??? ??? ????? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????? 300mm. ? ?????? ?????? ???  
????????? ?? a 1.1 ??????. ?? ?????????? ?????? ?????????????? ?? 3 ??????. ?????? ?? ?????? ?????? ??  
????????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????????. ? ?????? ??? ?????? ??? ?????????? ??  
????????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? 3500mm, ??? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????????? ??? ??????????????  
??? ??????????.

#### ????????????? ???????

- ?????????????? ??? ?? ?????? ??????????????: 76 ?????????? ????.
- ?????? ?????? ?????? ??????????????: .
- ?? ?????????? ??? 1 QRF ???????.
- ?? ?????????? ??? 1 ?????????? ?????? (?????? ??????).
- ?? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ?? ?? ??????????, ?? ?????????????? ?????? ?????? Roll-up ?????????? ?? ?????? ?? ??????????.
- ?? ?????????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ??? ?? ?????????? ???.

#### ???? ?????????????? ??? ????????????

- ??????? ??????
- ??????? ??????
- ?????? ??????

? ? ??????, ??????? ?? ?????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????? ? ??????????????.



FORMATSKIZZE		Zeichnung
<p>FBU = 320 UNTERFOLIE* FBO = 320 OBERFOLIE**</p> <p>Form R=20</p>		15000125406
* Bestellangabe Unterfolie Order data bottom film Données de commande film intérieur	FBU=FBU+4/+2	Refer to protection notice DIN ISO 16918
* Bestellangabe Oberfolie Order data top film Données de commande film supérieur	FBO=FBO+1/-1	Schutzvermerk nach DIN ISO 16918 beachten
Datum 28.12.2010 gez. medwed Index 0	Vario 37807	Format-Nr.

FORMATSKIZZE		Zeichnung
<p>FBU = 320 UNTERFOLIE* FBO = 320 OBERFOLIE**</p> <p>Form R=20</p>		15000125401
* Bestellangabe Unterfolie Order data bottom film Données de commande film intérieur	FBU=FBU+4/+2	Refer to protection notice DIN ISO 16918
* Bestellangabe Oberfolie Order data top film Données de commande film supérieur	FBO=FBO+1/-1	Schutzvermerk nach DIN ISO 16918 beachten
Datum 28.12.2010 gez. medwed Index 0	Vario 37807	Format-Nr. 94532



<b>MULTIVAC</b> Seec Hagenauer GmbH & Co Verpackungsmaschinen D-87787 Wolfertschwenden		<b>FORMATSKIZZE</b> mit appx. Formmaessungen und Packungsmaessungen -> mit max. inside and outside package dimensions avec dimensions interieures et exterieures max. de l'emballage Index: 0
<p>FBU-320 UNTERFOLIE*</p> <p>FBO-320 OBERFOLIE**</p> <p>FORM R=20</p> <p>300</p> <p>7.5</p> <p>282</p> <p>266</p> <p>281</p>		
<p>* Bestellangabe Unterfolie ** Order data bottom film *** Données de commande film inférieur</p> <p>FBU'= FBU+4/+2</p> <p>Diese Umverpackung darf ohne unsere Zustimmung weiter verarbeitet/verkauft werden. Dritten zugänglich gemacht werden. Rechte vorbehalten. Schaderstattung und einfordern. Alle Rechte vorbehalten.</p> <p>*** Bestellangabe Oberfolie **** Order data top film ***** Données de commande film supérieur</p> <p>FBO'= FBO+1/-1</p> <p>Datum 05.06.01</p> <p>gez. med</p> <p>Foreal-Nr. 37807</p>		